

Mikrobioloogilise analüüsi jaoks võetud proovide käitlemise eeskiri

1. Proovivõtu koht

Võimaluse korral tuleks proove võtta 30 sentimeetrit altpoolt veepinda vähemalt 1 meetri sügavuses vees.

2. Proovianumate steriliseerimine

Proovianumad peavad:

- läbima steriliseerimise autoklaavis 121 °C juures vähemalt 15 minutit või
- läbima kuivsteriliseerimise 160 °C ja 170 °C vahel vähemalt 1 tund või
- olema kiiritatud proovianumad, mis on saadud otse tootjalt.

3. Proovide võtmine

Proovianuma mahutavus sõltub vee hulgast, mida on vaja lisas 1 nimetatud konkreetse näitaja testimiseks. Proovianuma minimaalne mahutavus on üldiselt 250 ml. Proovianumad peavad olema läbipaistvast ja värvitust materjalist (klaas, polüeteen või polüpropüleen). Et vältida proovi juhuslikku saastumist, peab proovivõtja proovianuma steriilsuse säilitamiseks kasutama aseptilist tehnikat. Kui seda tehakse nõuetekohaselt, ei ole vaja kasutada steriilseid vahendeid (nagu steriilsed kirurgikindad, tangid või proovivõtmise ritv). Proovianum ja proovivõtu blankett märgistatakse loetavalt ja veekindlalt.

4. Proovide säilitamine ja transport enne analüüsi

Veeproove tuleb kogu transportimise jooksul kaitsta valguse, eriti otsese päikesevalguse eest. Proove tuleb kuni nende laborisse toimetamiseni säilitada temperatuuril umbes 4 °C kas jahutuskastis või külmikus (olenevalt õhu temperatuurist). Kui laboratooriumisse transportimine kestab tõenäoliselt rohkem kui 4 tundi, tuleb proove transportida külmikus. Aeg proovi võtmise ja analüüsimise vahel peab olema võimalikult lühike. Soovitav on analüüsida proove samal tööpäeval. Kui see ei ole praktilistel kaalutlustel võimalik, tuleb seda teha vähemalt 24 tunni jooksul pärast proovi võtmist. Vahepeal tuleb proove hoida pimedas kohas temperatuuril 4 °C ± 3 °C.