

### Viitade kasutamine ristmikel

Ristmik, peasuund/lõikuv suund	Peasuunal	Lõikuval suunal
Väljaspool asulat		
põhimaantee/põhimaantee	+	+
põhimaantee/tugimaantee	+	+
põhimaantee/kõrvalmaantee	+	(+)
põhimaantee/kohalik maantee	(+)	(+)
tugimaantee/tugimaantee	+	+
tugimaantee/kõrvalmaantee	(+)	(+)
tugimaantee/kohalik maantee	(+)	(+)
kõrvalmaantee/kõrvalmaantee	(+)	(+)
kõrvalmaantee/kohalik maantee	(+)	(+)
kohalik maantee/kohalik maantee	-	-
Asulas		
põhitänav/põhitänav	+	+
põhitänav/jaotustänav	+	(+)
põhitänav/juurdepääs	(+)	(+)
jaotustänav/jaotustänav	(+)	(+)
jaotustänav/juurdepääs	(+)	-
juurdepääs/juurdepääs	-	-

Tähistus: 1) + tuleb paigaldada nii eel-, kui ka suunaviidad;

2) (+) tuleb paigaldada suunaviidad. Eelviitadest võib loobuda, välja arvatud kui väljaspool asulat on peasuuna aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus vähemalt 1000 a/ööpäevas ja pöördeliikluse osatähtsus sellest on vähemalt 15% või kui ristmikul on välja ehitatud aeglustusrajad;

3) - eelviitasid üldjuhul ei paigaldada. Suunaviidad võib jätta paigaldamata, kui ristmikul on kõik teed tähistatud liiklusmärgiga 644 „Tee nimi“.