

Mõõtkava 1:2000






## Sadama koordinaadid:

Narva-Jõesuu sadama asukoht on määratud järgmiste koordinaatidega

Punkti nr	N	E
1	59°27'52,7''	28°02'43,77''

## Tingmärgid:

-  katastriüksuse piir
-  sadama kasutuses olev maa-ala (1553 m<sup>2</sup>)
-  sadama asukoha punkt